

СИСТЕМА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

В умовах аварійних або віялових відключень світла та частих стрибків напруги в мережі важливо захистити ваше стоматологічне обладнання, а також забезпечити його автономну роботу.

Використовуючи систему безперебійного живлення, ви отримуєте гарантію стабільної та безперебійної подачі живлення до вашого обладнання у разі знеструмлення в мережі.

У комплект системи входить:

- інвертор від компанії Victron energy;
- чотири герметичні тяглові акумулятори 12В 75-115 А/год;
- модуль медичних меблів на колесах з фіксацією.

Основні переваги використання системи:

- ✓ Підключіть систему один раз і забудьте про неї – вона не потребує ні нагляду, ні обслуговування. Перехід на роботу системи від мережі і навпаки відбувається автоматично.
- ✓ Забезпечує до 6 годин живлення різноманітного обладнання, в тому числі стоматологічного.
- ✓ Призначена для використання в закритих приміщеннях, де застосування паливних електрогенераторів є неможливим.
- ✓ Працює з різними типами навантажень (індуктивними, ємнісними), а також з електродвигунами з великим пусковим струмом.
- ✓ Є можливість під'єднати сонячні панелі.
- ✓ Керування за допомогою смартфона та планшета (iOS та Android).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вихідна напруга	«правильна» синусоїда (коефіцієнт нелінійних спотворень < 3%)
Напруга акумуляторних батарей	48 В (12В × 4)
Вихідна тривала потужність	2,4 кВт 3 кВт (при співвідношенні робота:пауза як 3:1)
Пікова потужність	5,5 кВт
Коефіцієнт корисної дії	95%
Ємність акумуляторних батарей	3 600 - 5 500 Вт × год
Інтегрований зарядний пристрій	35А
Час зарядки	2 - 3 год
Кількість повних циклів заряд-розряд	до 1 000
Додатковий вихід	32А / 230В
Перехід на роботу системи від мережі і навпаки	автоматично, менше 10 мС
Захист	від розряду, перезаряду, короткого замикання входу і виходу
Індикація режимів роботи	так
Габарити (Ш × Г × В)	600 × 500 × 850 мм
Вага обладнання: 4 акумулятори 1 інвертор 1 мобільний модуль	4 × 24 кг 18 кг 26 кг
Гарантія	12 місяців

СИСТЕМА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ЗА- БЕЗПЕЧУЄ ОДНОЧАСНУ РОБОТУ:

Двох комплектів NO STRESS – концепція автономного стоматологічного обладнання, яка поєднує автономний блок лікаря Cart-5, мобільного відсмоктувач Mobi Suc, крісло пацієнта і стоматологічний світильник.

або

Двох стоматологічних установок з компресором і відсмоктувачем агрегатом.

або

Двох автономних стоматологічних установок GALIT.

Ціна: 3 квт - 3 100€

Також для замовлення доступні системи безперебійного живлення:

5 квт - 4 200€

8 квт - 5 300€

